



Redukční vsuvka IR PVC-U s Rp závitem

Provedení:

- Nepoužívat závitové těsnící pasty poškozující PVC-U
- Pro svařování na IR-63 Plus a IR-110 A
- Pro IR-63 Plus a IR-110 A jsou nutné speciální upínací čelisti
- Používejte pouze čistič Tangit KS (799298023)

d1 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Kód	Váha (kg)	s1 (mm)	Rp (inch)	Lmax (mm)	Do (mm)	Bm1 (mm)
20	15	16	721 918 434	0.014	2.3	3/8	33	25	15